

Wie funktioniert's?



Fahrzeug: NISSAN eNV 200
Ladechip Ladeverbund Franken+: Im Handschufach
Tankdeckel: vorne
Reichweite: bis zu 190 km elektrisch
abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern
Ladedauer: Schuko 10 Std., Typ2 6 Std., CHAdeMO 1 Std.

Start

STARTEN SIE

Das Fahrzeug ist max. 15 min vor Buchungsbeginn für Sie bereit, erst dann können Sie es öffnen:

PER APP:

Am schnellsten reagiert das Fahrzeug bei Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem Fahrzeug. Entsperren Sie es dann einfach mit Ihrer App.

Mit der RFID-Karte:

Halten Sie die Karte kurz an den Kartenleser (gelbe LED blinkt) hinter der Frontscheibe auf der Fahrerseite. Nach bis zu 40 Sekunden entriegeln die Türen automatisch.

Bitte kontrollieren Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Schäden, Mängel und Verunreinigungen. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline 0991-37 111 77 oder per Mail unter support@mikar.de. So vermeiden Sie, dass Ihnen später Schäden angelastet werden, für die Sie gar nicht verantwortlich sind.

Öffnen Sie die Ladeklappe per Taste im Fahrzeug. Sie finden den Schlüssel im Handschuhfach in einer speziellen Halterung. Achten Sie bei der Entnahme schon darauf, wie der Schlüssel dort befestigt ist, da bei der Rückgabe der Schlüssel wieder genauso befestigt werden muss. Stecken Sie das Fahrzeug von der Ladesäule ab, schließen die Ladeklappe wieder und verstauen das Ladekabel im Kofferraum.



Der Nissan eNV200 ist mit dem sog. Keyless Go - System ausgestattet, d.h. es genügt, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet, um den Motor zu starten. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken sie den START/STOP Knopf kurz. Das Display startet und die Anzeige READY erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

UNTWERWEGS



Verschließen Sie das Fahrzeug bei Zwischenstopps per App oder per Autoschlüssel. Bitte beachten sie, dass Sie es nicht mit der RFID Karte verschließen können, da hiermit gleichzeitig die Buchung beendet wird. Erkundigen Sie bei längeren Strecken im Vorfeld über Lademöglichkeiten. So können Sie vorausschauend planen wo Sie ggf. zwischenladen können. Mit dem Ladechip aus dem Handschuhfach können Sie an allen Ladesäulen des Ladeverbundes Franken+ kostenlos laden.

Pannen und Störungen:

**0991 - 37 111 77
(24-Stunden)**

Wie Funktioniert?

FAHREN



Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts
R = Rückwärts
N = Leerlauf

B = stärkere Rekuperation
P = Parkstellung (zum Starten des Autos)



Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten drücken Sie P am Schalthebel. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den START/STOP Knopf. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

ABSTELLEN

Das Fahrzeug muss an seinem Standort zurückgefahren werden und das Auto erfolgreich an die Ladesäule angesteckt sein, damit der nächste Nutzer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet!

Den Schlüssel mit dem tropfenförmigen Chip wieder zurück in die Carsharing Box im Handschuhfach stecken.

BUCHUNG BEENDEN

Die Buchung beenden Sie wieder mit Ihrer RFID-Karte oder mit Ihrer App. Achten Sie darauf, dass das Mietverhältnis ordnungsgemäß beendet wird, damit nur die tatsächliche Nutzungsdauer abgerechnet wird und das Mietverhältnis nicht ungewollt weiterläuft. Prüfen nach beenden der Buchung besser noch einmal nach, ob das Fahrzeug richtig verschlossen ist.

PER APP:

Verschließen Sie via App und tippen auf „Fahrt beenden“. Geben Sie Ihre Bewertung über den Zustand des Fahrzeuges (Verschmutzung, Schäden etc.) ab.

Mit der RFID-Karte:

Beenden Sie die Buchung per RFID Karte: mit Auflegen der mika(d) wird die Buchung automatisch beendet und das Auto verschlossen.

